

MF-7524 取扱説明書

目 次


I.	. 仕様	1
Π.	. 各部の名称	2
ш	. 据え付け方	3
	1. ミシン頭部のテーブルへの据え付け	
	2. モータプーリ・ベルトの選び方	
	3. モータの取り付け	
	4. ベルトの掛け方	
	5. ベルトカバーの取り付け	
	6. 鎖の取り付け	
	7. 糸案内の取り付け	
	8. 針棒天びんカバーの取り付け	
IV .	. 給油・注油について	
	1. 潤滑油について	
	2. 注油について	
	3. エスレン装置について	
7.7	. ミシンの使い方	
•	1. 針について	
	1. 釘について	
	2. 釘の取り付け刀	
	3. 示の通じ刀	
	4. 腱い日段との調節	
	6. 押え圧力の調節	
	7. 糸調子の調節	
VI.		
VI .	. ミシンの調整	15
VI .	. ミシンの調整	15 .15
VI .	- ミシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整	15 .15 .16
VI .	ミシンの調整1. エスレンタンク糸案内の調整2. 揺動天びんの調整3. 針棒天びん糸受けの調整	15 .15 .16 .17
VI .	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整	1 5 .15 .16 .17
VI .	ミシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整	15 .15 .16 .17 .18
VI .	ミシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整	15 .15 .16 .17 .18 .18
VI .	ミシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整	15 .16 .17 .18 .18 .19
VI .	ミシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方	15 .16 .17 .18 .18 .19
VI .	ミシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整	15 .16 .17 .18 .19 .20 .21
VI .	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整	15 .16 .17 .18 .19 .20 .21
VI .	ミシンの調整1. エスレンタンク糸案内の調整2. 揺動天びんの調整3. 針棒天びん糸受けの調整4. スプレッダ糸案内の調整5. 下糸カムの調整6. 下糸カム糸案内の調整7. ルーパーの合わせ方8. 針高さの調整9. 後針受けの調整10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係	15 .15 .17 .18 .18 .19 .20 .21 .22
VI .	まシンの調整1. エスレンタンク糸案内の調整2. 揺動天びんの調整3. 針棒天びん糸受けの調整4. スプレッダ糸案内の調整5. 下糸カムの調整6. 下糸カム糸案内の調整7. ルーパーの合わせ方8. 針高さの調整9. 後針受けの調整10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係11. 送り歯高さの調整	15 .15 .17 .18 .19 .20 .21 .22
VI .	まシンの調整1. エスレンタンク糸案内の調整2. 揺動天びんの調整3. 針棒天びん糸受けの調整4. スプレッダ糸案内の調整5. 下糸カムの調整6. 下糸カム糸案内の調整7. ルーパーの合わせ方8. 針高さの調整9. 後針受けの調整10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係11. 送り歯高さの調整12. スプレッダの取り付け位置13. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整14. 前針受けの調整	.15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25
VI	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整 10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係 11. 送り歯高さの調整 12. スプレッダの取り付け位置 13. スプレッダが案内、針留め糸案内の調整 14. 前針受けの調整 15. 押え上がり量の調整	.15 .16 .17 .18 .19 .21 .22 .23 .24 .25 .26
VI .	 まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整 10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係 11. 送り歯高さの調整 12. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整 14. 前針受けの調整 15. 押え上がり量の調整 16. 微量押え上げの調節 	15 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27
VI	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整 10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係 11. 送り歯高さの調整 12. スプレッダの取り付け位置 13. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整 14. 前針受けの調整 15. 押え上がり量の調整 16. 微量押え上げの調節 17. 送り軌跡の調整	.15 .16 .17 .18 .19 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27
	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カム糸案内の調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整 10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係 11. 送り歯高さの調整 12. スプレッダの取り付け位置 13. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整 14. 前針受けの調整 15. 押え上がり量の調整 16. 微量押え上げの調節 17. 送り軌跡の調整 18. 送り歯の前後調整	.15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .27
	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 5. 下糸カムの調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整 10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係 11. 送り歯高さの調整 12. スプレッダの取り付け位置 13. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整 14. 前針受けの調整 15. 押え上がり量の調整 16. 微量押え上げの調節 17. 送り軌跡の調整	.15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .27
	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カム糸案内の調整 6. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整 10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係 11. 送り歯高さの調整 12. スプレッダの取り付け位置 13. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整 14. 前針受けの調整 15. 押え上がり量の調整 16. 微量押え上げの調節 17. 送り軌跡の調整 18. 送り歯の前後調整	15 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .23 .24 .25 .26 .27 .27 .28 .30
	まシンの調整 1. エスレンタンク糸案内の調整 2. 揺動天びんの調整 3. 針棒天びん糸受けの調整 4. スプレッダ糸案内の調整 5. 下糸カム糸案内の調整 7. ルーパーの合わせ方 8. 針高さの調整 9. 後針受けの調整 10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係 11. 送り歯高さの調整 12. スプレッダの取り付け位置 13. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整 14. 前針受けの調整 15. 押え上がり量の調整 16. 微量押え上げの調節 17. 送り軌跡の調整 18. 送り歯の前後調整	15 .15 .16 .17 .18 .19 .21 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .31

I. 仕様

機種名称 高速フラットベッド飾り縫いミシン	
型式	MF-7524
縫い目形式	ISO 規格 607
用途例	ニット、メリヤス製品への合せ縫い
縫い速度	最高縫い速度 4200sti/min(間欠運転時)
腱い还反	出荷縫い速度 3500sti/min(間欠運転時)
針幅	4 本針 6.0mm
差動送り比	1:0.7~1:2(縫い目長さ 2.5mm 以下)
左 劉 达り比 	微量差動送り調節機構装備(マイクロアジャスト)
縫い目長さ	1.2mm ~ 3.6mm(調整により 4.4mm まで可)
使用針	SMX1014B # 9S~# 12S (標準# 10S)
針棒ストローク	31mm(33mm 偏心ピン切り替え時)
外観寸法	高さ:451 × 左右:515 × 前後:263
質量	46kg
押え上昇量	4mm (上飾り付き)
押入工升里	微量押え上げ機構装備
送り調節方法	主送り ダイヤル式縫い目ピッチ調節方式
	差動送り レバー調節方式(マイクロアジャスト機構装備)
ルーパー機構	球面ロッド駆動方式
潤滑方法	ギアポンプによる強制潤滑給油方式
潤滑油 JUKI GENUINE OIL18	
貯油量 オイルゲージ下線 600cc ~ 上線 900cc	
据付け方法	半沈式
 騒音	JIS B 9064 に準拠した測定方法による「騒音レベル」
河出 田	縫い速度= 4200sti/min:騒音レベル≦ 79dBA(定常運転時 ※1)

^{※ 1} 定常運転時とは、直線縫い状態で装置等を作動させない状態で、一定速度で 300mm 縫製し た際での騒音です。

Ⅱ. 各部の名称



- 押え調節ねじ
- 2 針棒天びんカバー
- 3 オイル循環確認窓
- 4 給油口キャップ
- 6 微量押え上げ
- 6 針糸エスレン装置
- 第一糸案内
- ❸ 上プーリ
- 9 糸調子つまみ
- ❶ オイルゲージ
- 送り調節つまみ

- № 目保護カバー
- ❸ 針板
- 針先エスレン装置
- ₲ 差動ロックナット
- **16** マイクロアジャストつまみ
- 指ガード
- 揺動天びん
- 前カバー
- ❷ 針棒天びん糸受け
- ② エスレンタンク糸案内
- 2 ベルトカバー


Ⅲ.据え付け方

すべての作業が終了するまで、モータの電源プラグはコンセントに差し込まないでください。 機械に巻き込まれて、けがをする恐れがあります。

1. ミシン頭部のテーブルへの据え付け

ミシンは 46kg 以上の質量があります。開梱、運搬、据え付けは、必ず 2 人以上で行ってください。


図のように受け板とゴム座を取り付けて、ミシンを正しく据え付けてください。



[Vベルト仕様の場合]

- ●ボルト
- **②**スペーサ
- 3座金
- 4スプリング座金
- **⑤**ナット
- 6受け板
- **⑦**スプリングピン
- **8**ゴム座(黒)×3
- **9**ゴム座(灰色)×1


■ 防振ゴムの取り付け



A 部のみ灰色の防振ゴムを取り付けてください。

[Vベルト仕様の場合]

	品番	品名	数量
0	40072505	防振ゴム(灰色)	1
0	13155403	防振ゴム(黒)	3



2. モータプーリ・ベルトの選び方

モータプーリとベルト

ミシンの	50Hz		60Hz	
縫い速度 (sti/min)	プーリ外径	ベルトサイズ	プーリ外径	ベルトサイズ
2,000	ø 45	M-32	ø 35	M-31
2,500	ø 55	M-32	ø 45	M-32
3,000	ø 65	M-33	ø 55	M-32
3,200	ø 70	M-34	ø 60	M-33
3,500	ø 75	M-34	ø 65	M-33
3,800	ø 80	M-34	ø 70	M-33
4,200	ø 90	M-35	ø 75	M-34

- ※ 表は、3相2極400W(1/2HP) のクラッチモータを使用した場合 の数値です。
- ** 市販のプーリは、外径が5mm単位になっていますので、計算値に近い市販プーリを指定しています。




新しいミシンを使用するときは、最初の 200 時間(約 1 ヵ月)は 3,200sti/min 以下で使用してください。耐久性から見て、良い結果が得られます。



本製品に適合したモータプーリを使用してください。


適合したモータプーリを使用しないと、ミシンの最高縫い速度を超え、ミシンが故障する原因になります。

3. モータの取り付け



モータは3相2極400W(1/2HP)のクラッチモータ を、ベルトはM型Vベルトを使用してください。

- 1) ペダルを踏み込むとモータプーリは左に寄ります。その状態のとき、モータプーリと下プーリの中心が一致するようにモータを取り付けてくださ
- ※ モータプーリの取り付け方は、モータの取扱説明 書を参照してください。



2) プーリが時計回りに回転するように、モータを取り付けてください。




ミシンプーリが逆回転すると、正常な給油 が行えず故障の原因となります。

4. ベルトの掛け方



ベルトの掛け替えをするときは、必ずモータの電源を切り、モータの回転停止を確認してから行ってください。ベルトに手や衣服を巻き込まれて、けがをする恐れがあります。



- 1) ベルト●を下プーリ②に掛けてください。
- 2) 上プーリ3を回しながら、ベルトの片方をモータ プーリ4に掛けてください。
- 3) ベルトの中央部を約 10N (1.02kgf) の力で押したとき、たわみ量が 15 ~ 20mm になるようにベルトを張ってください。
- 4) ベルトを張り終わったら、ロックナットしてください。




ミシンを運転してベルトの振れが大きい場合は、ベルトの張りを再度見直してください。

5. ベルトカバーの取り付け

^警告


ベルトカバーは必ず取り付けてください。取り付けないと、手や衣服を巻き込まれてけがを したり、縫製物が巻き込まれて破損する恐れがあります。



ベルトカバー❸は図のように取り付けてください。


●, ②はベルトカバー③の固定ねじです。

6. 鎖の取り付け




- 1) 鎖❶のフック❷を、押え上げレバー❸に掛けてください。
- 3 鎖●の反対側のフックをペダルに掛けてください。

7. 糸案内の取り付け



- 付属の第一糸案内 をねじ(黒色・ねじ長さ6mm) ②でアームに取り付けてください。
- 2) 糸案内3を第一糸案内1にねじ(黒色・ねじ長さ6mm)4で取り付けてください。


8. 針棒天びんカバーの取り付け



付属の針棒天びんカバーをねじ**①**2本でアームに取り付けてください。

Ⅳ. 給油・注油について

1. 潤滑油について



< ミシンを初めて使用するとき>

出荷時、潤滑油は抜いてあります。ミシンを初めて使用する前には、必ず潤滑油を給油してください。

● 使用オイル: JUKI GENUINE OIL 18



オイルの添加剤は、潤滑油の劣化やミシン 故障の原因となりますので、使用しないで ください。

給油は、「OIL」と指示されている給油ロキャップ❷を取り外して、オイルゲージ❶の上下の刻線の間まで入れてください。


< ミシンを使用する前の点検>

- オイルゲージ●を点検し、上下2本の線の間に潤滑油があるか確認してください。潤滑油が線より下にあるときは、潤滑油を補給してください。
- 2) ミシンを回したとき、オイル循環確認窓❸のノズルから潤滑油が出ることを確認してください。潤滑油が出ないときは、「WI-3. オイルフィルタの点検・交換」p.32 を行ってください。

2. 注油について




ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



初めて使用するときや長期間使用されなかったときは、 必ず針棒Φに潤滑油を 2 ~ 3 滴注油してください。 潤滑油は JUKI GENUINE OIL 18 をご使用ください。

3. エスレン装置について



本製品は、エスレン装置が標準装備されています。高速 縫製および化繊糸、化繊生地を使用する場合は、糸切れ、 目飛び防止のため、エスレン装置を使用してください。 使用する油は、シリコンオイル(ジメチルシリコン)です。

エスレンタンク❶のふた❷を開き、針糸、針先、エスレン装置にシリコンオイルが入っているか確認してください。不足しているときは、シリコンオイル (ジメチルシリコン)を補給してください。



シリコンオイルがエスレン装置以外の部品 | に付着したときは、必ず拭き取ってくださ | い。付着したままにしておくと、ミシンの | 故障の原因になります。

∇. ミシンの使い方

1. 針について


日本番手	9	10	11	12
ドイツ番手	65	70	75	80

本製品で使用する針は、SM1014Bです。針の番手は縫製条件に合わせて適切な針を選定してください。

2. 針の取り付け方



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。





- ドライバーで針●の止めねじ②をゆるめてください。
- 新しい針を、えぐりが奥向きになるように、針留め③の穴の奥まで差し込んでください。
- 3) 針●の止めねじ②を締め付けてください。


3. 糸の通し方


不意の起動による人身の損傷を防ぐため電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。糸の通し方を間違うと目飛び、糸切れ、針折れ、調子ムラなどの原因になりますのでご注意ください。

図の要領で、糸を通してください。










4. 縫い目長さの調節



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まった ことを確認してから行ってください。



縫い目長さは、1.2mm から 3.6mm まで無段階に調 節できます。

※ 実際の縫い上がりの縫い目長さは、生地の種類と 厚さによって異なります。

[縫い目長さの変え方]

送り調節つまみ❶を右に回すと縫い目は大きくなります。左に回すと縫い目は小さくなります。


· 縫い目長さを 3.6mm 以上にする場合

ねじ❷をゆるめ、送り調節つまみ**①**を右に回し縫い目 長さを調節します。

最後にピン3を奥に当たるまで押し込み、ねじ2で固 定します。

送り歯同士、または送り歯と針板が接触しない範囲で使用してください。

5. 差動比の調節



差動ロックナット●をゆるめ、レバー②を上げると、 縫い上がった生地は縮みます。


レバー②を下げると、縫い上がった生地は伸びます。 レバー②の指針が長い目盛りの位置で、差動比は 1:1となります。上側の2つの目盛りはそれぞれ 1:1.4、1:2、下側の1つは1:0.7となるようになってい

マイクロアジャストつまみ❸で、差動比の微量調節が できます。



縫い目長さと差動比の関係で、調整によっては、送り歯同士または送り歯と針板が接触して破損する場合がありますので十分注意してください。

6. 押え圧力の調節




押え圧力は、縫い目が安定する範囲で、できるだけ弱くしてください。

圧力の調節は、押え調節ねじ❶のロックナット❷をゆるめて、押え調節ねじ❶を回します。調節後は、ロックナット❷を締めてください。

右に回すと、押える力が強くなります。 左に回すと、押える力が弱くなります。

7. 糸調子の調節



糸調子の調節は


- 針糸調子つまみ
- 2 上飾り糸調子つまみ
- **3** ルーパー糸調子つまみ で調節してください。

右に回すと、糸の締まりは強くなります。左に回すと、糸の締まりは弱くなります。


Ⅵ. ミシンの調整

1. エスレンタンク糸案内の調整

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



- 1) 止めねじ❶をゆるめ、上側の止めねじ中心から糸 案内上面まで 12mm になるように調整し、ねじ ❶で固定します。
- 2) 止めねじ❷をゆるめ、ねじ❶の中心から針糸案内 棒中心まで最右位置(38mm)に調節し、ねじ❷ で固定します。




3) 止めねじ③をゆるめ、それぞれの針糸案内棒高さが図の寸法になるように調整し、止めねじ③で固定します。

А	В	С	D
17mm	22mm	28mm	31mm

2. 揺動天びんの調整


ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



- 1) 止めねじ❶をゆるめ、揺動天びん❷を左右に動かし、図のように糸穴から揺動天びん軸❸の中心まで 90mmになるように調整し、ねじ❶を固定します。
- 2) 揺動天びん最下点とき、揺動天びん土台❹が水平 になるよう調整し、ねじ❺で固定します。

3. 針棒天びん糸受けの調整


ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



1) 針糸受け板止めねじ❶ (4ヶ) をゆるめ、高さ調整をします。調整値は左中針のみ 5mm に調整し、止めねじを締めて固定します。

その他の針糸受け板の高さは、針糸受け台と一致 させて固定します。


針糸の種類により、高さを調整することで針糸 ループの大きさを変更することができます。



2) 針棒を最下点にし、手前針糸の糸受けに針糸が触れるように止めねじ❷をゆるめて調整し、止めねじ❷で固定します。

4.スプレッダ糸案内の調整


ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



スプレッダ天びん①が最上点時、スプレッダ糸案内②の糸案内糸道(奥)③の上端がスプレッダ天びん①の長穴下面と一致するように調整し、ねじ④で固定します。

5. 下糸カムの調整

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




針が下降し、左針③の先端がルーパー④の下面と一致したとき、下糸カム②のいちばん高い所から糸が外れるように調整し、止めねじ①で固定します。

6. 下糸カム糸案内の調整

⚠警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まった ことを確認してから行ってください。



2本針等で糸引き量を少なくしたい場合は、ねじ❸を ゆるめ、糸案内❶、❷を上方へ動かし、ねじ❸で固定 してください。

A= 少ない


B= 多い

標準調整は

- ① 刻線と糸案内下端面が一致
- ② 左右の糸案内糸道高さが一致
- の状態です。

7. ルーパーの合わせ方


ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



[左右位置]

ルーパー**①**と右針中心とのすき間(ルーパー返り量)は、3.5mm です。

締めねじ❷をゆるめ、ルーパー支持腕❸を左右に調整 します。



[前後位置]

ルーパー先端が最右点より4本の針を通過するとき、ルーパー剣先❸と左中針❹のすき間が0~0.05mmになるように調整します。

前後位置の調整は、調節ねじ**⑦**を回して調整します。 右に回すとルーパー支持腕が奥側に動き、左に回すと 手前側に動きます。


調整後、締めねじ❷で固定します。

※ 後針受け⑤が効いていないとき、ルーパー剣先⑤と 右針❸が接触しますので注意してください。

8. 針高さの調整



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




計●と針板の針穴②とのすき間 A は、均等に合わせます。

 針が最上点の時、針板上面 B から左針先端まで の高さは 8.9mm になります。

3) 針高さ、針板の針穴とのすき間の調整後、針棒 抱き締めねじ③を締め付け、ゴムキャップ④を 取り付けます。

9. 後針受けの調整

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



針が最下点時、後針受け**①**の左右位置は B の範囲で針を受けるように調節します。

- ルーパー剣先が左針の右端にきたとき、左針の先端が A 稜線に 0 ± 0.2 で一致するように、止めねじ②で高さを調整します。
- 2) ルーパー先端③が最右点から左へ移動時、ルーパー先端③が左中針の中心にきたとき、ルーパー 先端③と左中針のすき間が○~0.05mmを保つよう後針受け❶を軽く接触させます。

調節は止めねじ2、4により行います。


10. 揺動天びんのタイミングと針糸ループの関係



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まった ことを確認してから行ってください。

針糸ループが、大きすぎたり小さすぎたりなどで、目飛び、糸切れが発生する場合は、揺動天びんの針糸繰り 出しのタイミングを変更し針糸ループの大きさを調整してください。

(1) クランクによる調整




- 1) ねじ❶をゆるめます。
- 2) ②を手前、もしくは奥に動かしてください。動かす 方向と針糸ループの大きさの関係は表の通りです。
- 3) 調整後ねじ●を完全に締めます。
- ※ 工場出荷時の調整値はクランク②とスラストカラー③のすき間が8mmです。(揺動天びん軸④の刻線とクランク②の端面が一致。)
- 針糸ループの大きさ

手前に動かす	奥に動かす
小さくなる	大きくなる



- [′]2. 縫い不良が発生する原因となりますので、上記以外はタイミングを変えないでください。

(2) 偏心カムによる調整



- 1) 上面カバーを外します。
- 2) ねじ●をゆるめます。
- 3) 偏心カム②を回転させます。動かす方向と針糸ループの関係は表の通りです。
- 4) 調整後ねじ●を完全に締めます。
- ※ 工場出荷の調整値は刻線が一致です。


● 針糸ループの大きさ

A 手前に回転させる	B 奥に回転させる
小さくなる	大きくなる

11.送り歯高さの調整

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。


します。






送り歯が最上点に来たとき、針板❶の上面と主送り歯 ❷の後端の高さを 1mm に合わせ、止めねじ❸で固定

差動送り歯❹の高さは、主送り歯❷の前端 B と差動送 り歯❶の後端 ❷ の高さを合わせ止めねじ❺を固定しま



12. スプレッダの取り付け位置

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



[高さ調整]

スプレッダlacktriangの高さは針板lacktriangの上面からスプレッダ下面まで 7.9 mm \sim 8.4 mm です。

締めねじ3で調整し、固定します。

[前後位置調整]

スプレッダ❶が最左点より右へ進み A 部が左針手前にきたとき、左針とのすき間を 0.1 ~ 0.3mm になるよう調整し、締めねじ❸で固定します。


[左右位置調整]

スプレッダ**①**が最左位置のとき、左針中心からスプレッダ**①**の B 部位置まで 4.5 ~ 5.5mm になるように調整して、締めねじ**④**で固定します。

13. スプレッダ糸案内、針留め糸案内の調整



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



[スプレッダ糸案内]

スプレッダ糸案内②とスプレッダ❶とのすき間が 0.4 ~ 1.0 mm になるように調整し、止めねじ❸で固定します。

※ スプレッダ●が最右点のとき、糸案内②の長溝 A の中心にスプレッダ●の剣先 B が一致するよう調整してください。また、スプレッダ糸案内②は針留めに干渉しない程度に近づけてください。

[針留め糸案内]


針が最下点のとき、針留め糸案内❹の糸穴中心とスプレッダ糸案内❷の長溝 A の中心 C が合うように調整してください。

※ このとき、針留め糸案内Φとスプレッダ糸案内Φ のすき間が 0.8 ~ 1.2 mm になるように調整し、 止めねじ⑤で固定します。

14. 前針受けの調整



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




ルーパー¶が最右点より左へ動いて各針の裏側を通過するとき、針と前針受け❷のすき間が 0.1 ~ 0.3mmになるよう調整し止めねじ❸で固定します。

※ 前針受け**②**は糸の種類や太さに合わせて、針糸が スムーズに通過する範囲で、できるだけ針に近付 けてください。

15. 押え上がり量の調整

** 警告**

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まった ことを確認してから行ってください。




押えの高さ調整は、押えと他の部品との接触がないようにねじ**①**の高さを調整し、ナット**②**で固定します。

16. 微量押え上げの調節

⚠警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



微量押え上げカラー**●**を左右に回転させると、押え上 げレバーが下がり、押えが上がります。

縫製条件により高さを調整してください。




微量押え上げを使用しない場合は微量押え上 げカラー●の刻線を真上に向けて使用してく ださい。

17. 送り軌跡の調整


ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。

(1) 上下送り運動の変更




上下送り偏心カム❹を標準調整より 10°進めることができます。

- 1) 布台左❶、ゴム栓❷を外します。
- 2) ゴム栓を外した穴から六角レンチを差し込み、ポジショニングカム3の止めねじ2本56と、上下送り偏心カム4の止めねじ78をゆるめます。




- 3) ポジショニングカム❸を左にずらし、凹凸部を外して第2凹部Aから第1凹部Bに切り替えます。
- 4) ポジショニングカム❸を軽く右に押し当て、ポジショニングカム第 1 止めねじ❸で平部 C に止めます。




- 5) 上下送り偏心カム④が動くことを確認して第2止めねじ⑤を固定します。
- 6) 上下送り偏心カム❹を進行方向と逆方向に押し当てて、偏心カム第1止めねじ⑦、第2止めねじ ③で固定します。



(2) 水平送り運動の変更



水平送り偏心カム❶を標準調整より 10°進めることができます。



- ロッドの穴と、水平送り偏心カム●のねじ②③の 位置を合わせます。
- 2) ねじ2本23をゆるめます。
- 3) 水平送り偏心カム●を移動してピン④を右にずら しします。
- 4) ポジショニングカム ⑤に水平送り偏心カム●を押し当ててねじ2本② ⑥で固定します。



ねじゆるみ防止のためピン❹と水平送り偏心 \ カム❶が当たっていること (E) を確認してく | ださい。

(3) 標準調整に戻す


標準調整に戻す場合は(1)上下送り運動・(2)水平送り運動を元の位置に戻してください。


18. 送り歯の前後調整




ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まった ことを確認してから行ってください。

送り歯の前後位置







1) 主送り歯位置

送り運動量を3.6mm(最大)にしたとき、主送り 歯が最前進(作業者側)した位置で、針板の溝端面 から主送り歯前面までのすき間が0.6±0.2mmに なる位置が標準です。

主送りレバー止めねじ❷を固定する場合は、送り最前進(作業者側)で針板の溝端面と主送り歯の前面までのすき間を 0.6 ± 0.2mm に合わせ、主送りレバーを揺動桿側に押し当てて固定してください。 主送りレバーの固定位置が大きくずれると、異音や

2) 差動送り歯位置

摩耗の原因となります。

主送り歯の位置調整後差動比を 1:1 にしたとき、 主送り歯と差動送り歯のすき間が 1.6 ± 0.2mm に なる位置が標準です。

差動送りレバー止めねじ●を固定する場合は、差動比を 1:1にし、主送り歯と差動送り歯のすき間を 1.6 ± 0.2mm に合わせ、差動送りレバーを揺動桿側に押し当てて固定してください。

差動送りレバーの固定位置が大きくずれると、異音 や摩耗の原因となります。



調整値が大きく違うと、送り歯,針板の折 | |損となります。



カバー⑤を外さずゴム栓③, ④を外すことで、差動送りレバー止めねじ①, 主送りレバー止めねじ①, 主送りレバー止めねじ②をゆるめ調整することが可能です。


もしカバー⑤を外す場合は、シール剤が塗布してありますので、ねじ穴 ⑥ に M4 ねじを締め込みシール剤を剥がしながらカバー⑤を外してください。

Ⅷ.保守

1. ミシンの清掃



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




前カバー❶とスライドカバー❷を開け、ねじ❸を外して針板❹を外し、針板❹の溝と送り歯の溝および周辺を掃除してください。

掃除した後、針板⁴を止めねじ❸で固定してください。

2. 潤滑油の交換



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




新しいミシンの場合は、約1カ月使用した後に潤滑油 (JUKI GENUINE OIL 18)を交換してください。 その後は、6ヵ月ごとに潤滑油を交換してください。

- 1) 排油ねじ**●**の下に潤滑油を受ける容器をセットしてください。
- 2) 排油ねじ**①**を取り外してください。潤滑油が排出 されます。
- 3) 排出後は油を拭き取り、排油ねじ●を取り付けて ください。

3. オイルフィルタの点検・交換

⚠警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



オイルフィルタ●にゴミが詰まると、正常な給油ができません。6ヶ月ごとに点検してください。

- オイルフィルタキャップ②を取り外し、オイルフィルタ①を抜き出して点検してください。
- オイルフィルタ●がゴミで目詰まりしているときは、新しいオイルフィルタと交換してください。
- 3) 交換後、フィルタキャップ②をねじ③で固定して ください。



オイルフィルタキャップを外すときは、フィールタに溜まっている潤滑油が漏れますので | 注意してください。